



Composition

Il s'agit d'un apprêt à base de dispersion, prêt à l'emploi pour imprégner les revêtements en béton ciré avant la vitrification. La principale fonction de cette sous-couche est d'assurer une bonne résistance chimique et une parfaite adhérence du vernis sur le béton ciré. Elle permet d'apporter de la profondeur à la matière, de préserver les contrastes et les moirages naturels du béton ciré.



Mode d'emploi

Le revêtement en béton ciré doit être sec, poncé et aspiré. Il convient d'appliquer une ou deux couches de bouche-pores à l'aide d'un rouleau à poils de 8 à 12 mm. Il est important d'éviter la formation de flaques pendant l'application. Il est recommandé de laisser sécher chaque couche entre 2 et 4 heures avant l'application de la suivante.

Stockage

Conservez dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et du soleil pendant un maximum de 6 mois.

Consommation

Environ 60 à 80 gr/m².

Temps de séchage

Environ 2 à 4 heures (à 20 degrés) selon les conditions de mise en œuvre.

Nettoyage des outils

À l'eau.

Conditionnement

1 et 5 litres.

Mise en œuvre

Température minimale de 16° à 25° degrés au maximum. Humidité relative environ < 80 %.